


Wir danken Ihnen für den Erwerb des Pulsarlube S, dem neuen und einzigartigen gefederten Einzelpunkt Schmierstoffgeber von Pulsarlube. Der Pulsarlube S ist ein nachfüllbarer Schmierstoffgeber.

Um die richtige Handhabung und die korrekte Installation zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen dringend vor dem Einsatz, die folgenden Informationen aufmerksam zu lesen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

## Allgemeine Technische Daten

Technische Daten	Beschreibung	Abbildung
Inhalt	100ml	
Max. Druck	Max. 1 bar	
Zulässige Betriebstemperatur	-23°C bis 121°C	
Gewindedurchmesser	1/4" (NPT und BSP) ~ R1/4 konform.	
Gewicht	Befüllt : 320g/ Leer : 200g	
Abmessungen	Höhe : 129mm x Durchmesser : 67mm	
Wassertauglichkeit	Unter Wasser einsetzbar.	
Standard- & Sonderschmierstoffe	Fette bis NLGI 2 / Öle	
Indirekte Montage	Möglich bis zu einem Abstand von 30 cm mit einer Verlängerung min d=8mm (1/4")	

## Installationsanweisungen

### ➤ Falls der Pulsarlube S bereits gefüllt ist;

- ① Stellen Sie sicher, dass die Ventilpositionsanzeige oben am Gerät auf „OFF“ steht.
- ② Drehen und ziehen Sie an der Unterseite des Schmierstoffgebers die Kolbensicherung heraus.
- ③ Drehen Sie die Ventil-Anzeige auf #5, überprüfen Sie die richtige Fettabgabe und stellen Sie dann das Ventil auf die „OFF“ Position zurück.
- ④ Montieren Sie das Gerät per Hand auf die Schmierstelle und stellen die gewünschte Fettabgabe (zwischen 1-5) ein.



### ➤ Falls der Pulsarlube S noch nicht vorgefüllt ist:

- ① Stellen Sie den Kontrollknopf auf Position # 5
- ② Entfernen Sie die rote Abdeckkappe und füllen Sie das Gerät, bis das Fett über die Zentralhülse aus der Öffnung austritt.
- ③ Stellen Sie den Kontrollknopf wieder auf „OFF“ zurück und füllen das Gerät, bis der Kolbenring die Füllstandsanzeigenlinie erreicht hat, an der steht „Do not fill below this line“
- ④ Setzen Sie die rote Abdeckkappe zum Schutz wieder auf den Füllnippel.
- ⑤ Montieren Sie das Gerät per Hand auf die Schmierstelle und stellen Sie die gewünschte Fettabgabe zwischen 1-5 ein.



- Bitte vermeiden Sie unbedingt eine Überfüllung. Diese kann das Gerät beschädigen.
- Bitte verwenden Sie nur handbetriebene Schmierpistolen. Füllen Sie nicht mit Druckluft oder elektrisch betriebener Spritze, dieses kann den PULSARLUBE S beschädigen und die Garantie erlischt.
- Das Gerät ist nicht Zeit-programmierbar. Das Durchflussventil erlaubt Ihnen eine einfache Kontrolle der Abgaberate.